






Télécommandes compatibles avec Creasol Sender et Creasol SenderBatt - 1

Fabricant	Fréquence	Modèles	Photo	Valeur de fréquence (cmd=5)	Notes
ADYX	433.920	ALIZE EM2C, ALIZE EM4C		2	
AETERNA	433.920	TX433 1,2,4 boutons		2	
ALLMATIC	306.000	ALLMATIC ASMX2, ASMX4		8	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
	433.920	ALLMATIC AEMX1, AEMX2, AEMX4		2	
		EUROPE AUTO ARMY1, ARMY2, ARMY4		2	
		ALLMATIC MX1, MX2, MX4		2	
ALLTRONIK	433.920	S429_1, S429_2, S429_4, S429_M Vérifiez que votre télécommande fonctionne en fréquence 433.92MHz!	 	2	
		S425		2	
ANSONIC	433.920	SA 434-1E, SA434-2E, SA434-3E, SA434-4E		2	
		SA 434-1MINI, SA434-2MINI, SA 434-2Midi		2	
	868.350	SA 868-1E, SA 868-2E, SA868-3E, SA868-4E		3	
		SA 868-1mini/M, SA 868-2mini/M (version avec les cavaliers)		3	
APERTO	433.920	CPS1, CPS2, CPS		2	
AVIDSEN	433.920	100601 micromark MM23164		2	
		104505		2	
		100951, 100955, 100550, 100400		2	
BANDY	433.920			2	Fonctionnement non confirmé car la télécommande est elle-même un duplicateur. Utilisez la télécommande d'origine.
BELFOX	433.920	DHS433-1, DHS433-2, DHS433-4, version avec les cavaliers		2	
		DHS 433,92 (7733), version avec les cavaliers		2	










## Télécommandes compatibles avec Creasol Sender et Creasol SenderBatt - 2

	868.350	DHS 868,3, version avec les cavaliers		3	
		HS 868-20		3	
<b>BENINCA'</b>	306.000	LOT1A, LOT2A, LOT4A		8	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
		LOTX1A, LOTX2A, LOTX4A		8	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
		LO.TX2PS		8	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
	433.920	LOT1W, LOT2W, LOT4W		2	
		LOT2WMS		2	
		T2WK, T4WK		2	
		LOTX1W, LOTX2W, LOTX4W		2	
		TO.GO2WP, TO.GO4WP, TO.GO2WK, TO.GO4WK		2	
<b>BERNER</b>	868.300	Berner BHS140		3	Firmware Rev.03c ou ultérieur
		Berner BHS130		3	Firmware Rev.03d ou ultérieur
<b>BESIDE</b>	433.920	BEZAP		2	
		HIT		2	
<b>BETA ELETTRONICA</b>	315.000	BETALARM 6500		4	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
	330.000	BETALARM 5500		11	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
<b>BFT</b>	306.000	RCS		8	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
	315.000	VTM1, VTM2, VTM4		4	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
	418.000	GT01, GT02, GT04		14	
	433.920	TE01, TE02 ( TEO1, TEO2 )		2	
		TE04 ( TEO4 )		2	





Télécommandes compatibles avec Creasol Sender et Creasol SenderBatt - 3

		BFT MITTO 2, MITTO 4, MITTO-2A, BFT MITTO-4A, MITTO-2M, MITTO-4M BFT TRC 1, TRC 2, TRC 4 <b>Only if the receiver is CLONIX 1 or CLONIX 2 with DIP2 in ON position</b>		2		
<b>BREDA</b>	433.920	Breda TOP432SA	Like CAME TOP432SA, blue	2		
<b>CAME</b>	315.000	Came T312M, T314M		4	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.	
		Came TOP312, TOP314		4		
		Came TOP312NA, TOP314NA		4		
	433.920	Came T432, T434 Came TOP432A, TOP434A, TOP432, TOP432NA, TOP434NA, Came Came TAM432, TAM434, TAM438		2		
		Came TOP432M, TOP434M		2		
		Came TAM432SA		2		
		Came TOP432SA		2		
		Came TOP432NA, TOP434NA		2		
		Came TWIN2, TWIN4		2		
		CAME TOP-432EE, CAME TOP434EE		2		
CAME TOP-432EV, TOP-434EV		2				
868.350	CAME TOP862NA, Came TOP864NA		3			
<b>CARDIN</b>	300.000	S300		6	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.	
	310.000	S301, S302		9	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.	
	433.920	S476 TX2, S476TX4		2		
<b>CASALI GENIUS</b>	330.000			11	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.	
	433.920	Genius 433 2, Genius 433 3, JA400 TM433, JA401 TM433		2		
<b>CASIT</b>	306.000	ERTS92B, ERTS92T		8	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.	
		ERTS92B, ERTS92T		2		
	433.920	ERTS20DB, ERTS20DQ		2		
		ERTS476D, ERTS476Q		2		



















Télécommandes compatibles avec Creasol Sender et Creasol SenderBatt - 4

		TXS1, TXS2, TXS3, TXS4, TXS6 ERTS97B, ERTS97T		2	
<b>CEDAMATIC</b>	433.920	Cedamatic AEMX4, AEMX2, AEMX1		2	
<b>CELINSA</b>	433.920	S10 1, S10 2, SAW1, SAW2		2	
<b>CENTURION</b>	433.920	CLASSIC, SMART, SMART2		2	
<b>CHAMBERLAIN LIFTMASTER MOTORLIFT SEARS CRAFTSMAN</b>	300.000	Chamberlain 300MC (multicode)			Actuellement non supporté !
	315.000	333LM			Actuellement non supporté !
		360LM, 362LM, 363LM			Actuellement non supporté !
	390.000	50CB, 53CB, 750CB, 753CB, 50LM, 53LM, 61LM, 62LM, 63LM, 139.53100, 139.53110, 139.53200, 139.53210			Actuellement non supporté !
		54CB, 756CB, 54LM, 64LM, 859CB			Actuellement non supporté !
		850CB, 853CB, 959CB, 81LM, 82LM, 83LM, 84LM, 99LM			Actuellement non supporté !
		33LM			Actuellement non supporté !
		4180, 4182, 4183			Actuellement non supporté !
	418.000	4185			Actuellement non supporté !
		787 remote less entry			Actuellement non supporté !
	433.920	4330E, 4332E, 4333E			Actuellement non supporté !
		4335E			Actuellement non supporté !
<b>CPS</b>	433.920	TCP3, CPS, Jolly 4		2	
		CPS1 TCP3, CPS2 TCP3, CPS4 TCP3 EM1CV, EM2CV, EM4CV		2	
<b>DASPI</b>	433.920	Daspi Happy2 433, Daspi Pops2		2	
		Daspi Zero2, Zero2CLO, Zero4CLO	 	2	

Télécommandes compatibles avec Creasol Sender et Creasol SenderBatt - 5

DEA	306.000	306 1, 306 2, 306 4		8	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
		306		8	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
	433.920	433 1, 433 2, 433 4, Gold S1, Gold S2 Dea Gold 238 S1, Dea Gold 238 S2, Dea Gold 239 S4		2	
		Genie		2	
		Punto S2		2	
		Dea MIO TD2, MIO TD4		2	
DELMA	300.000	Apollo 300, ELSAMEC Apollo 300		6	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
		Mizard 300 1, Mizard 300 2, King		6	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
	433.920	Mizard 433 1, Mizard 433 2		2	
		King 433 2		2	
		Style Copy 2CH (c'est un duplicateur de code)		2	
DICKERT	433.920	Dickert MAHS433 01, MAHS433 04 <b>Note: we can NOT guarantee that it can be duplicated, because it depends by the receiver.</b>			Actuellement non supporté !
		Dickert S10-433A1L00, S10-433A4L00, S20-433A1L00, S20-433A4L00, S20-433A1000, S20-433A4000 <b>Note: only Boutons rouges model can be duplicated!</b>		2	
		Dickert S5-433-A2L00, S5U-433-A2L00 <b>Note: only Boutons rouges model can be duplicated!</b>		2	
	868.350	Dickert HS868-21 <b>Note: only Boutons rouges model can be duplicated!</b>		3	
		Dickert S5-868A2L00, S5U-868A2L00 <b>Note: only Boutons rouges model can be duplicated!</b>		3	
		Dickert S10-868A100, S10-868A400, S20-868A1L00, S20-868A4L00, S20-868A1000, S20-868A4000 <b>Note: only Boutons rouges model can be duplicated!</b>		3	
		Dickert S5-868A2L01, S10-868A1L01, S10-868-A4L06, <b>boutons verts</b>		3	Firmware Rev.03c ou ultérieur
	DIGICODE	300.000 310.000	DC5010, DC5012, DC5030, DC5032, DC5040, DC5042, DC5060, DC5062, DC5070, DC5072		6 or 9
DITEC	433.920	GOL4C		2	

Télécommandes compatibles avec Creasol Sender et Creasol SenderBatt - 6

<b>DOITRAND</b> <b>FDOITRAND</b>	433.920	MPSTF2E JAUNE, MPSTF4E, HYPERPHONE MPSTF2E_GRISE		2	
		TS2DE, TS4DE		2	
<b>DOORHAN</b>	433,920			2	
<b>DOORMATIC</b>	433.920	SAW		2	
<b>DUCATI</b> <b>ALLDUCKS</b>	433.920	TSAW1, TSAW2, TSAW3, TSAW4, 124 ELBER TSAW1, TSAW2, TSAW3, TSAW4 RONDY TSAW1, RONDY TSAW2, RONDY TSAW3		2	
		TPR10-A, TPR20-A RONDY TPR10_A, RONDY TPR20_A		2	
		TE2		2	
		6203 bleus et transparents, avec boutons transparents		2	
<b>DÚWI</b> <b>DUWI</b> <b>REV Ritter</b>	433.920	Plusieurs modèles, émetteur à main utilisé pour prises radio		2	
<b>ELBE</b>	433.920	501, 502, 504		2	
		502a, 504a		2	
		502, 504		2	
<b>ELCA</b>	300.000	Aster 1100, Aster 1101		6	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
	433.920	IRIS, IRIS 9CH. Couleurs rouge et bleu		2	
		ASTER2		2	
		Aster 1000, Aster1001. Couleurs : noir, bleu, gris clair		2	
		GEMINI 9CH		2	
		VIRGO		2	
<b>ELDAT</b> <b>MFZ</b>	433.920	Eldat Basewave RT20-4103M-01, RT20-4104M-01, RT35-4104M-01, RT21-4101M-01, RT21-4102M-01, MFZ 400033		2	



Télécommandes compatibles avec Creasol Sender et Creasol SenderBatt - 7



















		Eldat Basewave RT28-4101M-01, RT27-4101M-01, RT26-4101M-02, RT21-4125M-01, RT21-4139M-01, RT21-4139M-02, RT31-4139M-01, RT31-4139M-02, RTC02-4104M-01		2	
	868.300	Eldat Basewave RT20-5004M-01, RT20-5003M-01, RT35-5004M-01, RT21-5001M-01, RT21-5002M-01		3	
		Eldat Basewave RT28-5001M-01, RT27-5001M-01, RT26-5001M-02, RT21-5025M-01, RT21-5039M-01, RT21-5039M-02, RT31-5039M-01, RT31-5039M-02, RTC02-5004M-01		3	
<b>ELV CONRAD</b>	868.350	FS20 S4, FS20 S8, FS20 S8-2, FS20 S16, FS20S16R, FS20 S20-2, FS20 S20-3		3	
<b>ELVOX</b>	433.920	Elvox ET02 ZT03		2	
		Elvox ET03, ET04		2	
	868.350	Elvox ET08		3	
<b>ERONE</b>	433.920	SETDS39433E2, SETDS39433E4		2	
<b>ERREKA</b>	433.920	Erreka LUNA, SMAT RESON 1, RESON 2, Erreka RESON 3		2	
<b>EUROPE AUTOMATISME</b>	306.000	ASMY1, ASMY2, ASMY4		8	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
	433.920	ARMY1, ARMY2, ARMY4		2	
		S1, S2, S3		2	
<b>FAAC</b>	300.000	Faac TM300S, TM300S05 H Faac TM1 300, TM2 300, TM3 300		6	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
	315.000	Faac T1, T2, T3 Faac TM1 315, TM2 315, TM3 315		4	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
	330.000	Faac TM1, TM2, TM3 Faac TM1 330, TM2 330, TM3 330		11	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
	418.000	Faac TM1 418 DS, TM2 418 DS, TM3 418 DS		14	
		Faac TM 418SL, TM1 418SL, TM2 418 SL, TM3 418SL		14	
	433.920	Faac TM1 433 DS, TM2 433 DS, TM3 433 DS TM1 433DS DPH, TM2 433DS DPH, TM3 433DS DPH		2	
		Faac TML2 433 SLR, TML4 433 SLR, TML2-433-SLR, TML4-433-SLR, TML2 433 ESL, TML4 433 ESL		2	
	Faac TML2 433 SLP, TML4 433 SLP, TML2-433-SLP, TML4-433-SLP		2		

Télécommandes compatibles avec Creasol Sender et Creasol SenderBatt - 8



















	868.350	Faac TM1 868 DS, TM2 868 DS, TM3 868 DS Faac TM1 868DS DPH, TM2 868DS DPH, TM3 868DS DPH		3	
<b>FADINI BPT</b>	315.000	ASTRO75-1, ASTRO75-2, ASTRO75-4		4	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
	433.920	433 2M, Astro43_2m		2	
		Astro433-2, Astro433-4, Astro43-2, Astro43-4		2	
<b>FERPORT</b>	433.920	Tac1, Tac2, Tac4, Tac1k, Tac2k, Tac4k, Tac2kr		2	
<b>FUNKMODUL ELSECO</b>	433.920	T433A2K1, T433A2K2		2	
		T433A2K4, T433A2K4n		2	
<b>GIBIDI</b>	306.000	TS2M		8	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
	433.920	Open TMB 433, OPEN TMQ 433, OPEN OUT 2, OPEN OUT 4		2	
<b>GOBBATO</b>	306.000	T306		8	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
<b>GRIFFON</b>	403.55	Griffon 404 MHz version avec les cavaliers et duplicateurs.		13	
	433.92	Griffon 433 MHz version avec les cavaliers et duplicateurs.		2	
<b>GTO</b>	318.000	GTO Mighty Mule 1/2 boutons, RB741, RB742			Actuellement non supporté !
		GTO Mighty Mule 3 boutons, RB743			Actuellement non supporté !
<b>GULLIVER</b>	306.000	Gulliver MD/1, Gulliver D/1, Gulliver MDRQ 306 LABEL		8	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
	433.920	MDW 2E		2	
<b>HAUSS</b>	433.920	Pocket 3750-1, Pocket3750-2, Pocket 3750-4		2	
<b>HEDDOF</b>	318.000	P219-1, P219-2			Actuellement non supporté !
		P220-1, P220-2, P220-3			Actuellement non supporté !



Télécommandes compatibles avec Creasol Sender et Creasol SenderBatt - 9

<b>HORMANN HOERMANN</b>	433.920	HSM2, HSM4, boutons jaunes		2	
	868.300	HS1, HS2, HS4, boutons bleus		3	
		HSD2		3	
		HSE2, HSE4, boutons bleus		3	
		HSM2, HSM4, boutons bleus		3	
		HSP4, boutons bleus		3	
		HSS2, HSS4, boutons bleus		3	
		HSZ1-868, HSZ2-868		3	
<b>HRC</b>	433.920			2	
<b>JAY</b>	433.920	UBEI x1 SL1		2	
		UBET 11, UBET 21, UBET 31, UBET 41, UBET 61Å,		2	
<b>KEYAUTOMATIO N</b>	433.920	900TXB-42, 900TXB-42N, 900TXP-42, 900TXP-42N		2	
		900TXB-44, 900TXG-44		2	
		900SUB-44, 900SUB-44N, 900SUB-44W, 900SUB-44WN		2	
		900TXK-42, 900TXW-42, 900TXK-44, 900TXW-44		2	
<b>KING</b>	433.920				Not yet supported!
<b>LABEL IUPPITER</b>	306.000	MDR, IUPPITER 306		8	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
	433.920	RJW/1E, RJW/2E, RJW/4E, RJW/12E		2	
		MDW/1E, MDW/2E		2	
<b>LEB</b>	306.000	TSA4		8	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.

Télécommandes compatibles avec Creasol Sender et Creasol SenderBatt - 10

	433.920	TMW		2	
		TSAW2N, TSAW4N		2	
		TCP3Ã, (c'est un répliqueur de code)		2	Fonctionnement non confirmé car la télécommande est elle-même un duplicateur. Utilisez la télécommande d'origine.
		TRK4		2	
		TPW4		2	
	868.300	TPK4		3	
<b>LINCE</b>	433.920	LR 2035		2	
<b>LINEAR</b>	300.000 310.000	MULTI-CODE 308911, 308913, 1089		6 or 9	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
		MULTI-CODE 412001, 414001, 109410, 109710		6 or 9	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
		MULTICODE 306010, 307010, 108210		6 or 9	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
		MULTI-CODE 308301, 308302		6 or 9	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
		MULTI-CODE 105015		6 or 9	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
	310.000	Delta3 Moore-o-Matic: DT, DT2, DT2A, DT22A, DTC, DTD		9	Actuellement non supporté !
		Delta 3 Moore-o-Matic: DT3, DT4		9	Actuellement non supporté !
		Delta 3 Moore-o-Matic: Mini-T LB "LadyBug"		9	Actuellement non supporté !
312.000	Delta3 DTK (canada)			Not supported	
<b>MA SYSTEM</b>	433.920	MA TX1, MA TX2, MA TX3		2	
<b>MARANTEC</b>	418.000	D212, D222, D232		14	
	433.920	D101		2	







## Télécommandes compatibles avec Creasol Sender et Creasol SenderBatt - 11

		D12		2	
		D212, D222, D232		2	
		Digital 302, D302		2	
		Digital 304, D304		2	
	868.300	Digital 302, D302		3	
		Digital 304, D304		3	
<b>MCZ</b>	433.920	Aster		2	
<b>MEIÄNER MEISSNER</b>	433.920	LW433-1, LW433-2, LW433-4		2	
		Pocket 3750 1, 2, 4		2	
<b>MKTECHNO MK-TECHNO</b>	306.000	MK-TECHNO TX1 and MKTECHNO TX2, avec LED rouge		8	
<b>MONSEIGNEUR</b>	433.920	ARC2, ARC4		2	
		TDR 400 3845, TDR 400 3846, TDR 400 3847 T1SAW433, T2SAW433, T4SAW433		2	
<b>MOTORLINE STATEUROP</b>	433.920	MX1, MX2, MX3, MX4, MX6 MX11, MX12, MX13		2	
<b>MOTOSTAR</b>	433.920	CLIKSTAR2, CLIKSTAR4 CLICK-4M, CLICKSTAR RE 532, CLICKSTAR RE 534		2	
<b>NICE</b>	306.000	EASY S1, S2, S4		8	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
	433.920	FLO1, FLO2, FLO4		2	
		VERY VE		2	
<b>NOLOGO</b>	306.000			8	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
	433.920	ECO DIP		2	

## Télécommandes compatibles avec Creasol Sender et Creasol SenderBatt - 12

<b>NOVOTECNICA</b>	306.000	BIT N1, BIT N2		8	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
		BIT NT1, BIT NT2, BIT NT4		2	
<b>OG</b>	433.920	OG62, OG64		2	
<b>O&amp;O OeO O and O</b>	360.000	OeO TX2, OeO TX4 (boutons verts)		8	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
	433.920	OeO TX2-E, OeO TX4-E (boutons rouges)		3	
		T-COM DS 4-2, T-COM DS 4-4		2	
<b>OPENOUT</b>	306.000	TS2M		8	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
	433.920	TMQ 433 2, TMQ 433 4		2	
<b>PIAZZETTA</b>	433.920	4 boutons pour chauffage à bois/granulés		2	
<b>PORTAMATIC</b>	433.920	MPH01, MPH02		2	
<b>POWERFIX Profi (Lidl)</b>	433.920	RCB-A 3600R		2	
<b>PRASTEL</b>	306.000	NCSMT1, NCSMT2P, NCSMT4P		8	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
		KMFT2P, KMFT4P, KMFT2P93, KMFT4P93		8	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
	433.920	MPSTF2E, MPSTF4E		2	
<b>PROEM</b>	433.920	ER2C4ACM, ER4C4ACM		2	
<b>PROGET</b>	433.920	ETY_433N2, ETY 433N4		2	
		EMI433-N2		2	
<b>PROTECO</b>	433.920	TX433		2	
		EUROMATIC		2	
		HIT		2	

Télécommandes compatibles avec Creasol Sender et Creasol SenderBatt - 13



















<b>PUJOL</b>	288.000	JCM TRINARIO 1, TRINARIO 2, TRINARIO 3		5	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
	288.000	TT1, TT2, TRINARIO 1, TRINARIO 2		5	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
<b>PULSAR</b>	318.000	9931-318, 9931T-318			Actuellement non supporté !
<b>QUASAR</b>	433.920	433 TANGO SLIM BLEU		2	
<b>QUICK</b>	433.920	Model: 302		2	
<b>ROGER</b>	433.920	R80/TX12, R80/TX14, R80/TX12R, R80/TX14R		2	
		H80/TX22			
		G80/TX32, G80/TX34, G80/TX32R, G80/TX34R			
<b>SEA</b>	433.920			2	
		SMART433_TX2, SMART433_TX3 SMART433_TX2_COPY, SMART433_TX3_COPY Smart2, Smart3		2	
	868.350	231103, SEA868_4		3	
		231103, Head2 Dip Switch		3	
		SMART868-TX2, SMART868-TX3 Smart2, Smart3		3	
<b>SEAV</b>	306/330	TX1, TX2, TX3, TX4, TX1/330 TX2/330, TX3/330, TX4/330		8	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
	433.920	TXS1, TXS2, TXS3, TXS4		2	
		Behappy S1, Behappy S2, Behappy S3		2	
		Be Easy TX, Be Easy Murale2		2	
		BeSmart S2, BeSmart S4		2	
		BeFree S1		2	
	868.300	BeSmart H2, BeSmart H4		3	
		BeFree H1		3	
<b>SECURVERA</b>	433.920	SV R2C		2	

Télécommandes compatibles avec Creasol Sender et Creasol SenderBatt - 14




















		SV R2C		2	
		SV R4C		2	
		SV R6C		2	
<b>SENDER</b>	433.920			2	
<b>SENTRY MARTIN ELECTRONICS</b>	403.550	SENTRY binary, SENTRY trinary		13	
	433.920	SENTRY binary		2	
<b>SERAI</b>	310.000	OG/32		9	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
		OG/52, OG/54, OG/82, OG/84		2	
	433.920	OG/28, OG/48, OG/62, OG/64		2	
		OG/02, OG/04		2	
<b>SICE</b>	433.920	TX4 CLACK Bigfoot			Ne fonctionne pas !
<b>SILVELOX - INTRA</b>	306.000	Boite verte avec boutons noirs		8	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
	433.920	Silvelox Intra HSM4		2	
<b>SIMBA</b>	433.920	Simba RC1, Simba RC4		2	
<b>SIMINOR</b>	433.920	ER2C4ACM, ER4C4ACM, ER2C4ACS, ER4C4ACS		2	
<b>SKYLINK</b>	300.000 310.000	MultiLink SD300M, Skylink 100, LD310M, SD310M		6 or 9	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
	318.000	Skylink Mtilink PD-318M			Actuellement non supporté !
	390.000	Multilink CB-390M, CD-390M (versions compatible avec Chamberlain)			Actuellement non supporté !
<b>SMD</b>	433.920	LW433-1, LW433-2, LW433-4 : AM models only		2	

















## Télécommandes compatibles avec Creasol Sender et Creasol SenderBatt - 15

<b>SOMFY</b>	433.920	LEB TMW		2	
<b>STAGNOLI</b>	433.920	ZEUS AZTR		2	
	868.350	ZEUS AZTR		3	
<b>STANLEY</b>	310.000	24286		9	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
		1082		9	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
		1050		9	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
		1094		9	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
		1097		9	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
<b>STARTEC</b>	433.920	TXQ2		2	
<b>STINGER</b>	300.000 310.000 318.000 390.000	300MCD21V, 300MCD22V 310MCD21V, 310LID21V, 310LID22V 318ALD31V 390LMD21V, 390LMPB1V	 diff. colors		C'est une télécommande compatible, cherchez la compatibilité auprès de la marque de la télécommande d'origine
<b>TAU</b>	315.000	250 TXA2, 250 TXA4		4	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
		250 SLIM, 250K-SLIM, 250K-SLIMC		2	
	433.920	250TXD2, 250TXD4		2	
		250BUG2, 250BUG4		2	
		250T-4, 250T-4C		2	
<b>TEC KEY</b>	300.000	MK1010		6	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
<b>TECNOMATIC</b>	433.920	TQ433		2	
<b>TECSEN BERNER GFA Elektromaten</b>	433.920	SKX1MD, SKX2MD, SKX3MD, SKX4MD		2	
		SKX1KD, SKX2KD, SKX4KD, SKX6KD		2	
		SKX1DL, SKX2DL, SKX3DL, SKX4DL		2	


## Télécommandes compatibles avec Creasol Sender et Creasol SenderBatt - 16

		SKX1LC, SKX2LC, SKX3LC, SKX4LC		2	
		SKX1SL, SKX2SL, SKX3SL, SKX4SL		2	
		SKJ		2	
		SKX1WD, SKX2WD, SKX4WD, SKX11WD, SKX22WD, SKX44WD		2	
TELCOMA	306.000	RCST2, RCST4		8	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
	433.920	TELCOMA EDGE 2, TELCOMA EDGE 4		2	
		TELCOMA TANGO 2 SW, TANGO4 SW		2	
		TANGO BLUE 2, TANGO 4 BLUE, TANGO BLEU 2, TANGO BLEU 4		2	
		TANGO 2 N, TANGO 4 N		2	
		TANGO 2 SLIM, TANGO 4 SLIM		2	
		Telcoma Noire2, Noire4 <b>Note: Rolling-code jumper should be removed from the receiver!</b>		2	
		TANGO WIN3		2	
		TANGO2, TANGO4		2	
TELEMATIC	300.000	TL1, TL2		6	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
TKC	433.920	TSAW433		2	
TORAG	433.920	S429 1, S429 2, S429 4		2	
TORMATIC DORMA NOVOFERM	433.920	HS, Dorma HS43 1E, HS43 2E, HS43 3E, HS43 4E		2	
		MAHS, Siebau, Novoferm, Dorma		2	
		MHS, MHS43-1		2	

Télécommandes compatibles avec Creasol Sender et Creasol SenderBatt - 17

TREMA	433.920	TO93TV1, TO93TV2, TO93TV4		2	
TUBAUTO	433.920	DIGITAL 101 433		2	
V2	306.000	TRR1_306		8	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
	318.000	TPS1K		10	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
	433.920	PHOENIX series: Phoenix2, Phoenix2P, Phoenix4, Phoenix4P, TXC2 Contr.47, TXC4 Contr.47, Handy2 Contr.47, Handy4 Contr.47, TRC4 Contr.47, TSC4 Contr.47 . <b>Note:the receiver should be programmed with the rolling code feature disabled.</b>		2	
		TCP3		2	
		TCP3, ARC3		2	
		TCP3		2	
		TPR		2	
		T1SAW/433, T2SAW/433, T4SAW/433		2	
		TRR1, TRR2, TRR4		2	
		PMR2, PMR4		2	
868.300	PHOENIX series: Phoenix2-868, Phoenix2P-868, Phoenix4-868, Phoenix4P-868. <b>Note:the receiver should be programmed with the rolling code feature disabled.</b>		3		
VISONIC	315.000	WT100, WT100A, WT101, WT101A, WT102, WT104,WT-201, WT-201A, WT-201WP, WT-201AWP		4	
	418.000	WT-100, WT-100A, WT-101, WT-101A, WT-102, WT-104,WT-201, WT-201A, WT-201WP, WT-201AWP		14	

Télécommandes compatibles avec Creasol Sender et Creasol SenderBatt - 18

	433.920	WT 100, WT 100A, WT 101, WT 101A, WT 102, WT 104, WT 201, WT 201A, WT 201WP, WT 201AWP		2	
<b>VSEG</b>	433.920	CR SLIM		2	
<b>WAINE-DALTON</b>	433.920	S429-1, S429-2, S429-4, S429-mini		2	
		S425		2	
<b>WECLA CDS</b>	433.920	433, 433_2		2	
<b>ZULLAN</b>	315.000	250TXA1H, 250TXA2H, 250TXA4H		4	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.
<b>OEM</b>	315.000			4	Les contrôles de la télécommande d'origine peuvent ne pas avoir une fréquence fixe.